# プッシュトーク

プッシュトークとは	68
プッシュトーク着信する	
プッシュトーク電話帳に登録する	
プッシュトーク電話帳から発信する	70
プッシュトーク電話帳を削除する	71
プッシュトークの発着信について設定する	

## プッシュトークとは

ブッシュトークキー(回)を押してブッシュトーク 電話帳を呼び出し、相手を選んで再び回を押すだけ のかんたん操作で、複数の人(自分を含めて最大5 人)と通信することができます。回を押す(発言する)でとにブッシュトーク通信料が課金されます。

プッシュトークの詳細や対応機種については、ドコモのホームページまたは『ご利用ガイドブック (ネットワークサービス編)』をご覧ください。

#### **◇プッシュトークプラス**

自分も含め最大20人までとプッシュトーク通信ができるサービスです。ネットワーク上の共有電話帳を利用したり、メンバーの状態を確認できたりするなど、より便利にプッシュトークをご利用いただけます。プッシュトークプラスをご利用いただくには別途ご契約が必要です。

※操作方法などの詳細については、お申し込み時に お渡しするご案内をご覧ください。

## ◆通信中画面の見かた



#### ① 発言者欄

表示なし:発言権が空き状態 電話番号/名前<sup>※1</sup>/「非通知」/?(発言者が特定できなかった場合):メンバーが発言権を保持している

「自分」: 自分が発言している

- ② グループマーク、グループ名 グループ発信した発信者の画面にのみ表示
- ③参加メンバーリストのページ数
- ④参加メンバー電話番号/名前<sup>※</sup><sup>1</sup>/「非通知」
- ⑤参加メンバーの応答の状況

№ 呼出中 ※2:呼出中

◎ 参加:呼出に応答し、参加中

★ 不参加 \*\*2: 応答がない/通信を終了/圏外にいるか電源が入っていない

毎 運転中 <sup>※2</sup>:公共モード(ドライブモード)中

※1 電話帳に登録している場合に表示されます。着 信時は着信/受信時動作設定に従います。

※2 3人以上で通信している場合に表示されます。

#### プッシュトーク発信する

- プッシュトーク発信の番号通知は、発信者番号通 知設定または電話帳データの発番号設定に従います。
- 番号通知方法の優先順位→P41

#### 電話番号を入力

電話帳を利用する: □ ▶ 電話帳検索 ▶ メンバーにカーソルを合わせる

## 7

相手が応答すると信号音が鳴り、通信が開始されます。

マナーモードやプッシュトークスピーカーホン設定に関わらず、スピーカーホン機能を利用して発信する場合は、
 で1秒以上押します。

#### 発信ごとに発信者番号通知を設定する:

- 1 1 2
  - 電話帳から操作する場合は、燃111か押します。
- ② 発信方法欄を選択 ▶ 3 ▶ 番号通知欄を選択 ▶ 1 ~ 3
- (3) MEI

#### 🤾 プッシュトークで会話する

- FOMA端末を閉じると、マナーモードやプッシュトークスピーカーホン設定に関わらずスピーカーでの通信になります。背面ディスプレイには発言者が表示されます。

#### 発言する:

- ① 発言者欄の空きを確認して何を押し続ける 発言権を取得すると発言権取得音が鳴り、発 言者欄に「自分」と表示されます。
  - 他のメンバーが発言中は、**②**を押しても発言権取得失敗音が鳴り、発言できません。
  - 発言権取得音が鳴った時点から発言者に プッシュトーク通信料がかかります。
- ② 同を押したまま発言する
  - 1回の発言権を取得している時間には限り があります。発言権を長く取得していると 発言権開放予告音が鳴り、その後発言権が 開放されます。
- ③ 発言が終わったら何を離す 発言権開放音が鳴ります。

## ✓ 通信が終わったら

#### レお知らせ

- FOMA端末を開いている状態で発信してください。閉 じている状態では発信できません。
- 通信中に一定時間発言権の取得者がいない場合、通信 は終了します。
- プッシュトークでは、緊急通報(110番、119番、 118番)はできません。
- クイックダイヤルを利用して発信するには、FOMA端末電話帳のメモリ番号0~99を入力してでを押します。ブッシュトーク電話帳に登録済みの場合はその電話番号に、ブッシュトーク電話帳に未登録の場合は電話帳データの1件目の電話番号に発信します。
- 発信者が電話番号を通知するとメンバー全員の電話番号が通知され、全員に表示されます。通知しないと全員が「非通知」になります。
- i モード中に発信すると、 i モードは切断されます。
- 2in1を利用しているときは、Bナンバーではプッシュトークを利用できません。
- 2in1がONのときに電話帳を利用する場合は、電話帳 2in1設定で「B」に設定したメンバーには発信できません。

#### ◇リダイヤル/着信履歴を利用する

- リダイヤル一覧画面、詳細画面→P47
- 着信履歴一覧画面、詳細画面→P47

#### ブッシュトーク発信する: 図または図 ▶ メンバー にカーソルを合わせて図

 発着信対象が複数のときは、複数のメンバーに一 斉発信します。→P71

#### グループ発着信からメンバーを選択して発信する:

- ① **図または 図 ▶ 該当するグループ発着信を選択** メンバー一覧が表示されます。
- ② □ ▶ 発信しないメンバーを選択 ▶ 🛭 または 💷

FOMA端末電話帳に登録する: ②または② ▶ メン バーにカーソルを合わせて 図 ▶ 4 ▶ 1 また は「2 〕 ※ 名前やメールアドレスなどを登録

電話帳登録→P75

- 登録済みの電話帳データに追加するときは、登録 先の電話帳データを選択します。
- 登録後、プッシュトーク電話帳への登録確認画面が表示されます。

# ブッシュトーク電話帳に登録する: 図または 図 ▶ メンバーにカーソルを合わせて 図 ▶ 4 3 ▶ 「はい」

• FOMA端末電話帳に登録していないと、プッシュトーク電話帳に登録できません。

#### グルーブとして登録する: 図または 図 ▶ グルーブ 発着信にカーソルを合わせて 随 ▶ 4 4 ▶ グ ループ名を入力 ▶ 回

プッシュトーク電話帳に登録していないと、グループ登録できません。

#### レお知らせ

グルーブ着信に応答しなかったり、グループ発着信した通信を切断した場合でも、他の参加メンバーが通信を継続している間は、リダイヤル/着信履歴からの発信によって参加できます。ただし、その通信が終了している場合は、新規の発信となります。

#### ◆通信中にメンバーを追加する

発信者は通信中に参加メンバーを追加できます。

 発信するメンバーの合計が4人になるまで、メン バーは何度でも追加できます。既に4人に発信して いる場合、参加していないメンバーを再度呼び出 すことはできますが、新規メンバーは追加できま せん。

## ] 通信中に □ ▶ 追加方法を選択

**Pトーク電話帳参照**: プッシュトーク電話帳の メンバー一覧が表示されます。→P70

電話帳参照:電話帳検索優先設定に従って FOMA端末電話帳が表示されます。

履歴参照:リダイヤル一覧が表示されます。

 回: リダイヤル/着信履歴一覧の切り替え 直接入力: 電話番号の入力画面が表示されます。 電話番号を入力し回を押すと発信されます。

## タンバーにカーソルを合わせて 国

相手が応答すると信号音が鳴ります。

- FOMA端末電話帳またはFOMAカード電話帳の電話帳一覧からメンバーを追加する場合は、 追加するメンバーを選択します。
- リダイヤルまたは着信履歴の一覧画面でプッシュトークのグループ発着信からメンバーを追加する場合は、該当するグループ発着信を選択し、メンバー一覧で●を押します。追加するメンバーを選択し、団を押します。詳細画面で●を押しても追加できます。

#### レお知らせ

- メンバー追加非対応機種のメンバーも追加できます。 追加メンバーは参加メンバーの画面に表示されます。 ただし、メンバー追加非対応機種を利用している参加 メンバーには、追加メンバーは画面に表示されず、信 号音も鳴りません。また、メンバー追加非対応機種では、発信者からのメンバーの追加はできません。
- 追加メンバーを選択中でもØを押して発言権を取得したり、開放したりできます。
- 追加メンバーはリダイヤルや着信履歴には記録されません。

## プッシュトーク着信する

プッシュトークは応答保留できません。

## 1 プッシュトークが着信する

着信音が鳴り、ランブが点灯または点滅します。 画面には、参加メンバーが一覧表示されます。 発信者には \*\*\* (乗 が表示されます。

【● : 着信音量調整

## 9 図または

信号音が鳴り、通信が開始されます。

- ●やダイヤルキーなどを押してもプッシュトークに応答できます(エニーキーアンサー)。
- 室を押した場合や呼出時間内に応答しなかった場合は、着信を切断します。グループ 着信の場合は、参加メンバーの画面には ※不参加が表示され、着信を切断します。。
- FOMA端末を閉じているときは、マナーモードやプッシュトークスピーカーホン設定に関わらず、スピーカーでの通話になります。

## ? プッシュトークで会話する

操作方法→P68「プッシュトーク発信する」操作3

## ▲ 通信が終わったら =

他の参加メンバーには信号音が鳴り、画面には × 不参加 が表示されます。

## プッシュトーク電話帳に登録する

MENU [電話帳/履歴] 4

- ブッシュトーク電話帳に登録するには、FOMA端末電話帳に電話番号を登録しておく必要があります。
- 2in1がONのときは、電話帳2in1設定で「B」に した電話帳データの電話番号はプッシュトーク電 話帳に登録できません。
- 最大1000件登録できます(登録内容により、少なくなる場合があります)。

## 『 ▶ □ ▶ 「電話帳参照」

FOMA端末電話帳に登録していない電話番号を登録する場合は、「直接入力」を選択します。

電話帳登録→P75

電話帳検索 ► メンバーを選択 ► 「はい」

#### ❖FOMA端末電話帳から登録する

## □ ▶ 電話帳検索 ▶ メンバーにカーソルを合わせて M5 ▶ 3 3 ▶ 「はい」

FOMA端末電話帳の詳細画面から登録する場合は、電話番号を表示し、
 「はい」を選択します。

#### ◆グループに登録する

プッシュトーク電話帳に登録したメンバーをグルー プに登録します。

- グループは最大30件登録できます。
- 1つのグループには、メンバーを最大19人登録できます。ただし、グループに5人以上のメンバーを登録するとグループー斉発信はできません。グループー斉発信するには、登録するメンバーを4人以下にしてください。

## 

登録済みのグループにメンバーを登録すると きは、操作3に進みます。

## 7 図 ▶ グループ名を入力 ▶ 回

全角10(半角20)文字以内で入力します。

グループ名を変更する:グループにカーソルを 合わせて 個 ▶ 3 ▶ グループ名を変更 ▶ 四

3 グループを選択 ▶ □ ▶ メンバーを選択

## プッシュトーク電話帳から発信する

発信するメンバーを4人まで選択できます。

#### ◆メンバー一覧から発信する

## 1 0



#### ① FOMA端末電話帳に登録している名前

メンバー一覧の電話帳データは次のフリガ ナ順に表示されます。

50音順→アルファベット順→数字→空白で 始まるもの→記号→フリガナなし ダイヤルキーの割り当て→P78

② カーソル位置のメンバーの雷話番号

## メンバーを選択

発信するメンバーだけを表示する場合は、 ME 1 を押します。

## 2 同または回

メンバーが1人でも応答すると信号音が鳴り、 通信が開始されます。

MET 4 を押すと、発信ごとに発信者番号通 知を設定できます。→P68

## ✓ プッシュトークで会話する

操作方法→P68「プッシュトーク発信する」操 作3

## 通信が終わったら「室」

他の参加メンバーには信号音が鳴り、画面には ★ 不参加 が表示されます。

## ◆ グループから発信する

## 同 ▶ 回 ▶ グループを選択

グループー斉発信をするときは、発信するグ ループにカーソルを合わせて、操作3に進み ます。

## 発信しないメンバーを選択

• 発信するメンバーだけを表示する場合は、 **№ 1** を押します。

## 🛭 または 💷

メンバーが1人でも応答すると信号音が鳴り、 通信が開始されます。

## プッシュトークで会話する

操作方法→P68「プッシュトーク発信する」操 作3

## 通信が終わったら「軍」

他の参加メンバーには信号音が鳴り、画面には ★ 不参加 が表示されます。

## ◆ プッシュトークプラスを利用してプッ シュトーク発信する

プッシュトークプラスをご利用いただくには、ご 契約が必要です。→P68

## ME ► 6

ネットワークに接続します。

## プッシュトーク雷話帳を削除する

#### 〈例〉1 件削除する

## №5 | 3 | [はい]

FOMA端末電話帳からの削除確認画面が表示さ れます。

グループを削除する: 🛭 ▶ 🔘 ▶ グループに グループからメンバーを削除する: <a>■</a> <a

グループを選択 ▶ メンバーにカーソルを合わ せてMB > 3 > 「はい」

#### レお知らせ

グループを削除したり、グループからメンバーを削除 したりしても、プッシュトーク電話帳やFOMA端末電 話帳からは削除されません。

## プッシュトークの発着信について設 定する

#### ◆ 着信音を鳴らす時間を設定する〈プッ シュトーク呼出時間設定〉

プッシュトークの着信があったときに、着信音やバ イブレータなどによる呼出動作を続ける時間を設定 します。呼出時間内に応答しなかったときは、呼出 が終了し、不在着信として記録されます。

• プッシュトーク自動応答設定が「自動応答あり」 の場合、本機能は設定できません。

## □ [設定/NWサービス] ▶ 「6」「2」「2] ▶ 呼出時間を入力 ▶ □□

1~60秒の範囲で設定します。

## ◆ 自動応答するかどうかを設定する〈プッシュトーク自動応答設定〉

•「自動応答あり」の場合、プッシュトークの着信と ともに信号音が鳴って自動応答します。

| № [設定/NWサービス]
| 6 2 3 | 1 または 2

#### レお知らせ

- マナーモード中は、「自動応答あり」にしていても本機 能は動作しません。
- 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)や車載ハンズフリーキット01(別売)を接続しているときは、②を操作しながら接続した機器を使って音声をやりとりします。
- ◆通信中に音声電話がかかってきたときの 応対を設定する〈プッシュトーク中着信 設定〉

## 問 ▶ [設定/NWサービス]▶ 6 2 4 ▶ 1 ~ 4

通常着信:音声着信画面が表示されます。 
 を押すと通信を切断して音声電話に応答します。 
 写を押すと通信を切断し、音声着信画面の表示を継続します。

着信拒否: 音声電話が切れます。

留守番電話: 留守番電話サービスセンターに接続します。

転送でんわ: 転送先へ転送します。

 留守番電話サービスや転送でんわサービスが 未契約の場合は、「留守番電話」または「転送 でんわ」を設定しても「通常着信」の動作と なります。

#### ✓お知らせ

- 本設定がいずれの場合でも、着信履歴に記録されます。
- 留守番電話サービスまたは転送でんわサービスを開始にし、呼出時間が「0秒」の場合は、本設定に関わらず各サービスが動作します。着信履歴には記録されません。
- 通信中に設定する場合は、 随 を押し「プッシュトーク 中着信設定」を選択します。

# ◆FOMA端末を閉じて通信を終了/継続するように設定する〈プッシュトーク中クローズ設定〉

## | Mb | [設定/NWサービス] | 6 2 5 | 1 または 2

#### レお知らせ

- 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)や車載ハンズフリーキット01(別売)を接続しているときは、 FOMA端末を閉じても本設定に関わらず通信を継続します。
- 通信中に設定する場合は、[85]を押し「プッシュトーク 中クローズ設定」を選択します。

## ♦ i モード中プッシュトーク着信を設定する(i モード中プッシュトーク着信)

MENU [i ₹-ド] 84

i モード中、データ放送サイト表示中、 Music&Videoチャネルの番組取得中にプッシュトー クが着信したときの応対方法を設定します。

## 

- プッシュトーク着信優先: i モード通信、データ放送サイトの表示、Music&Videoチャネルの番組取得が中断され、プッシュトークの着信画面が表示されます。通信を終了すると、i モードの画面に戻ります。データ放送サイト表示中は、ワンセグのタイムシフト機能が動作します。Music&Videoチャネルの番組取得は再聞されます。
- i モード優先: i モード通信、データ放送サイトの表示、Music&Videoチャネルの番組取得が継続され、着信履歴にも記録されません。相手には接続不可のメッセージが表示されます。グループ着信したときは、参加メンバーの画面には \*\* 不参加が表示されます。

## ◆スピーカーホン機能を利用する〈プッシュトークスピーカーホン設定〉

• FOMA端末を開いているときのプッシュトーク発 着信に有効です。

## 

#### レお知らせ

- マナーモード中は本設定に関わらず受話口からの通信 になります。
- プッシュトーク自動応答設定が「自動応答あり」のときに自動応答した場合は、本設定に関わらずスピーカーでの通信になります。